



آموزش کدهای کاربردی سانترال پاناسونیک (۱۱۵)

گروه فنی مهندسی ارتباط

نماینده رسمی فروش و تعمیرات دستگاه های سانترال پاناسونیک

۰۲۱ - ۸۸ ۹۴۱۰۰۰

www.ErtebatGroup.com

Panasonic
ideas for life

برنامه شماره ۱۱۵ :

آموزش انتخاب گوی زنگ خوردن تلفن اختصاصی پاناسونیک در هنگام تماس داخلی

در سانترال کم ظرفیت این قابلیت برای کاربران تلفن های اختصاصی پاناسونیک وجود دارد که نحوه زنگ خوردن تلفن را مشخص نمایند. برای تفکیک تماس های درون شبکه ای از تماس های ورودی شرکت، سانترال این امکان را می دهد که بین ۳ الگو موجود زنگ خوردن کاربر یکی از آن ها را مورد استفاده خود قرار دهد.

نحوه زنگ خوردن این سه الگو زیر بیان شده است:

برای انتخاب حالت زنگ تکی (Single)

در الگوی زنگ تکی تلفن در مدت ۱.۲ ثانیه یک زنگ ممتد زده و به مدت ۳.۲ ثانیه سکوت برقرار میشود.

برای انتخاب حالت زنگ دو تایی (Double)

در الگوی زنگ دو تایی، تلفن در مدت ۱.۲ ثانیه دو عدد زنگ کوتاه زده و به مدت ۳.۲ ثانیه سکوت برقرار می شود.

برای انتخاب حالت زنگ سه تایی (Triple)

در الگوی زنگ سه تایی تلفن در مدت ۱.۲ ثانیه سه عدد زنگ کوتاه زده و به مدت ۳.۲ ثانیه سکوت برقرار می شود.


در صورت فعال شدن این برنامه نحوه زنگ داخلی، الگوی Double است. توسط کد سانترال "۱۲۴" می توان طول زنگ تلفن های معمولی تک خطی را مشخص نمود.

برای فعال سازی این کد سانترال مراحل زیر را انجام دهید:
وارد حالت برنامه ریزی شوید
کد برنامه "115" را وارد نمایید.
با فشردن SP-PHONE وارد حالت انتخاب گزینه خواهید شد.
با استفاده از AUTO ANS گزینه مورد نظر را انتخاب نموده.
با STORE اطلاعات وارد شده ذخیره می شود.
با فشردن HOLD از این برنامه خارج شوید.

Extension Ring Tone Pattern [115]

1 **1** **5** **NEXT** **SELECT** **STORE** **END**

(Single/Double/
Triple)



گروه فنی مهندسی ارتباط

نماینده رسمی فروش و تعمیرات دستگاه های سانترال پاناسونیک

۰۲۱ - ۸۸ ۹۴ ۱۰۰۰

www.ErtebatGroup.com