



# آموزش کدهای کاربردی سانترال پاناسونیک (۱۱۳)

گروه فنی مهندسی ارتباط

نماینده رسمی فروش و تعمیرات دستگاه های سانترال پاناسونیک

۰۲۱ - ۸۸ ۹۴۱۰۰۰

[www.ErtebatGroup.com](http://www.ErtebatGroup.com)

**Panasonic**  
**ideas for life**

برنامه شماره ۱۱۳ :

## آموزش انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک

در بیشتر تلفن ها چه تلفن رومیزی و تلفن بی سیم، کلید REDIAL وجود دارد. این کلید، تکرار کننده آخرین شماره گرفته شده است که دستگاه سانترال پاناسونیک این امکان را به کاربر می دهد تا از این کلید به صورت بهینه استفاده کند.


در این مراکز تلفن این امکان وجود دارد که با کمک گرفتن از کلید REDIAL در صورت اشغال بودن شماره تلفن مقصد، حالت Automatic REDIAL را فعال کرده و با این کار عمل شماره گیری مجدد را به تعداد دفعات برنامه ریزی شده به صورت خودکار انجام می دهد. این برنامه بعد از فعال شدن به صورت پیش فرض ۱۰ بار عمل تکرار شماره را انجام می دهد.

برای فعال سازی این کد سانترال مراحل زیر را انجام دهید:  
وارد حالت برنامه ریزی شوید  
کد برنامه "113" را وارد نمایید.  
با فشردن SP-PHONE وارد حالت انتخاب گزینه خواهید شد.  
با استفاده از AUTO ANS گزینه مورد نظر را انتخاب نموده.  
با STORE اطلاعات وارد شده ذخیره می شود.  
با فشردن HOLD از این برنامه خارج شوید.

## Automatic Redial Repeat Count [113]

**1** **1** **3** **NEXT** **SELECT** **STORE** **END**

(0/3/10/  
15 times)



**گروه فنی مهندسی ارتباط**

نماینده رسمی فروش و تعمیرات دستگاه های سانترال پاناسونیک

**۰۲۱ - ۸۸ ۹۴۱۰۰۰**

[www.ErtebatGroup.com](http://www.ErtebatGroup.com)