



# آموزش کدهای کاربردی سانترال پاناسونیک (۱۱۴)

گروه فنی مهندسی ارتباط

نماینده رسمی فروش و تعمیرات دستگاه های سانترال پاناسونیک

۰۲۱ - ۸۸ ۹۴۱۰۰۰

[www.ErtebatGroup.com](http://www.ErtebatGroup.com)

# Panasonic

ideas for life

برنامه شماره ۱۱۴ :

## آموزش انتخاب زمان وقفه مابین دفعات تکرار اتوماتیک


توسط سانترال پاناسونیک می توان از کلید REDIAL به صورت کلیدی خاص استفاده نمود که تماس را در صورت اشغال بودن قطع و طبق دفعات مشخص شده تماس را به صورت مجدد برقرار کند. هم چنین این مرکز ارتباطی، این قابلیت را دارد که زمان و فاصله قطع و وصل شدن تماس را مشخص نماید و طبق آن زمان مشخص شده عمل تکرار شماره گیری را انجام دهد.

برای فعال سازی و استفاده از این برنامه باید کد سانترال "۱۱۳" را فعال نمود. هم چنین در این برنامه فقط دو انتخاب زمان وجود دارد که می توان وقفه ۴۰ ثانیه و یا ۶۰ ثانیه ای را انتخاب نمود. دستگاه در صورت فعال کردن این برنامه از وقفه ۶۰ ثانیه ای استفاده می کند.

برای فعال سازی این کد سانترال مراحل زیر را انجام دهید:  
وارد حالت برنامه ریزی شوید  
کد برنامه "114" را وارد نمایید.  
با فشردن SP-PHONE وارد حالت انتخاب گزینه خواهید شد.  
با استفاده از AUTO ANS گزینه مورد نظر را انتخاب نموده.  
با STORE اطلاعات وارد شده ذخیره می شود.  
با فشردن HOLD از این برنامه خارج شوید.

## Automatic Redial Interval [114]

**1** **1** **4** **NEXT** **SELECT** **STORE** **END**  
(40/60 s)



**گروه فنی مهندسی ارتباط**

نماینده رسمی فروش و تعمیرات دستگاه های سانترال پاناسونیک

**۰۲۱ - ۸۸ ۹۴ ۱۰۰۰**

[www.ErtebatGroup.com](http://www.ErtebatGroup.com)