



آموزش کدهای کاربردی سانترال پاناسونیک (۱۵۲)

گروه فنی مهندسی ارتباط

نماینده رسمی فروش و تعمیرات دستگاه های سانترال پاناسونیک

۰۲۱ - ۸۸ ۹۴۱۰۰۰

www.ErtebatGroup.com

Panasonic

ideas for life

برنامه شماره ۱۵۲ :

آموزش تنظیم اتوماتیک ساعت مرکز تلفن با استفاده از سیگنال دریافتی از مخابرات

دستگاه سانترال همواره با مرکز مخابرات در ارتباط است. این ارتباط برای برقراری و دریافت تماس و یا دریافت اطلاعات تماس گیرنده است (اگر سرویس نمایشگر اطلاعات تماس توسط برنامه "۹۰۰" فعال شده باشد). در برنامه "۰۰۰" ساعت این سیستم ارتباطی قابل تنظیم است، اما در این برنامه می توان تنظیم نمود که ساعت این مرکز تلفن با ساعت مخابرات چک و توسط آن تنظیم شود.


در دستگاه سانترال در صورتی که سیستم نمایش اطلاعات تماس گیرنده (کالر آیدی) فعال باشد هنگامی که تماسی دریافت می شود، سیگنالی دریافت می شود که در آن اطلاعات تماس گیرنده از قبیل شماره و ساعت تماس را به کاربر می دهد. توسط برنامه "۱۵۲" می توان مشخص نمود که دستگاه هر روز در هنگام دریافت اولین تماس، ساعت خود را با مرکز مخابرات تنظیم نماید.

برای فعال سازی این کد سانترال مراحل زیر را انجام دهید:
وارد حالت برنامه ریزی شوید
کد برنامه "152" را وارد نمایید.
با فشردن SP-PHONE وارد حالت انتخاب گزینه شوید.
با استفاده از AUTO ANS گزینه مورد نظر را انتخاب نموده.
با فشردن STORE اطلاعات وارد شده ذخیره می شود.
با فشردن HOLD از این برنامه خارج شوید.

Automatic Time Adjustment [152]

1 **5** **2** **NEXT** **SELECT** **STORE** **END**

(Enable/Disable)



گروه فنی مهندسی ارتباط

نماینده رسمی فروش و تعمیرات دستگاه های سانترال پاناسونیک

۰۲۱ - ۸۸ ۹۴ ۱۰۰۰

www.ErtebatGroup.com